

En cas de pannes consulter en premier lieu la liste ci-après.
Si le problème ne peut pas être solutionné à l'aide de cette liste,
consulter alors notre service après-vente.

AVERTISSEMENTS

Lorsque l'appareil doit être ouvert, pour une réparation par exemple,
il faut toujours tout d'abord débrancher la fiche de la prise !



! PLAN ET DÉTAILS DE VOTRE MACHINE EN PAGE 2.

DÉFAUTS	CAUSES	SOLUTIONS
L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS. L'ÉCRAN N'AFFICHE RIEN.	LA FICHE N'EST PAS DANS LA PRISE. LE FUSIBLE EXTÉRIEUR A SAUTÉ. LA LIGNE EST SURCHARGÉE.	Brancher la fiche dans la prise . Remplacer le fusible en question. Utiliser éventuellement l'appareil sur une ligne séparée.
LA SIGNALISATION DE DÉTARTAGE (FIG. 1) APPARAÎT SUR L'ÉCRAN.	LE NOMBRE DE LITRES PROGRAMMÉS POUR LE DÉTARTAGE EST ATTEINT.	Détartre l'appareil.
PLUS RIEN NE S'ÉCOULE DE L'ÉCOULEMENT DE BOISSON. DE L'EAU SORT DU VENTILATEUR.	LE Gobelet de mélange est bouché.	Effectuer la procédure de démontage et de nettoyage des pièces détachées. Faites l'entretien journalier.
LE SIGNE  ET «ERROR» APPARAÎSENT SUR L'ÉCRAN.	L'ARRIVÉE D'EAU EST FERMÉE OU OBSTRUÉE/BLOQUÉE.	Le robinet d'arrivée est encore fermé. Ouvrir celui-ci. A1 - Eteignez et réenclenchez l'appareil avec l'interrupteur 2 . Le texte «error» disparaît de l'écran (Éventuellement le refaire après 5 mn). A2 - Lorsque l'appareil ne veut toutefois plus redémarrer, débrancher l'appareil et contacter votre installateur.
IL Y A UNE FUITE PRÈS DE L'ESSIEU .	L'ESSIEU 4.8 ET LA PLAQUE DE BASE 4.7 SONT SALES.	Fermer le robinet d'arrivée. B1 - Débrancher le tuyau de raccordement des deux côtés et éliminer ce qui obstrue le tuyau. B2 - Faire comme sous A1 et éventuellement A2 .
IL S'ÉCOULE PARFOIS SPONTANÉMENT DE L'EAU DE L'ÉCOULEMENT DE BOISSON.	LA TEMPÉRATURE A ÉTÉ RÉGLÉE TROP HAUTE ET L'EAU BOUT.	Nettoyer la plaque de base et l'essieu. Graisser légèrement l'essieu. Remplacer au besoin la plaque de base.
LE SIGNAL  ET «ERROR» APPARAÎT SUR L'ÉCRAN.	PANNE GRAVE.	Diminuer la température. Débrancher l'appareil et contacter votre installateur.

! PLAN ET DÉTAILS DE VOTRE MACHINE

