

AVERTISSEMENTS

Lorsque l'appareil doit être ouvert, pour une réparation par exemple, **il faut toujours tout d'abord débrancher la fiche de la prise !**



POUR VOTRE MACHINE À CAFÉ, NOUS VOUS PRÉCONISONS



PULSAR CALC FREE - Bidon de 5 l Réf. : 607032

Liquide de détartrage universel et polyvalent, ultra-puissant à base d'acide phosphorique, vient à bout de toutes les traces de sels minéraux qui ternissent la vaisselle, les équipements ou les surfaces. Convient parfaitement pour toutes les surfaces en milieu alimentaire (sols, vaisselle, équipements).



PULLY CAFF Poudre - Boîte de 900 gr Réf. : 607028

Produit détergent parfait pour nettoyer et dégraisser toutes les machines à café. Espresso automatiques et manuelles. Il nettoie et détruit les huiles et les résidus de café nichés dans le groupe de distribution. Il est conseillé un nettoyage par semaine.



PULLY CAFF Pastille - 60 pastilles de 2.5g Réf. : 607014

Conditionné dans une boîte contenant 60 pastilles * 2.5g.
Ce détergent est spécialement conçu pour les machines à café